

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 1.1. Объемные эмблемы должны храниться в оригинальной упаковке Поставщика в сухих отапливаемых помещениях.
- 1.2. При складировании тарных мест необходимо строго соблюдать требования маркировки, нанесенной на каждое тарное место, особенно в части нагрузки на коробку сверху.
- 1.3. В случае если температура хранения была ниже +15°C, перед монтажом необходимо выдержать эмблемы в условиях рабочего цеха не менее 24 часов.
- 1.4. Целевая температура воздуха при монтаже составляет от +18°C до +30°C.
- 1.5. Если температура в цехе лежит в пределах от +5 до +15°C, то перед приклейкой необходимо нагреть поверхность, на которую будет наклеивается эмблема, до температуры 35-40°C. Нагревать саму эмблему запрещается.
- 1.6. Окончательная адгезия эмблемы достигается через 48 часов после надлежащей приклейки.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ

- 2.1. Поверхность, на которую наклеивается эмблема, должна быть чистой, сухой, плоской и гладкой.
- 2.2. Материал поверхности должен быть прочным (не должен выщипываться, расслаиваться и т.д.).
- 2.3. Поверхность не должна иметь зазубрин или литников, выступающих над ее плоскостью.
- 2.4. Материал поверхности не должен иметь тенденции к миграции пластификаторов или других веществ.
- 2.5. Для монтажа эмблем на «сложные» материалы (такие как PE, PP, PET и т.п.) необходимо использовать праймер.
- 2.6. Монтаж эмблем на изогнутые или шероховатые поверхности допустим только в том случае, если это прямо указано в чертеже на эмблему.

3. ПРАВИЛА МОНТАЖА

- 3.1. Обезжирить поверхность спиртом (этиловым или изопропиловым) и дать ему испариться.
- 3.2. Убедиться, что поверхность соответствует требованиям п.2.1.
- 3.3. Отделить одну эмблему от защитного лайнера, держа ее за края.
- 3.4. Расположить эмблему над тем местом, куда она должна быть приклеена и аккуратно совместить характерный участок ее формы (край, угол) с ответной частью на поверхности.
- 3.5. Убедившись, что положение эмблемы соответствует желаемому, приклеить всю эмблему.
- 3.6. ВАЖНО! обеспечить хорошее давление по всей площади эмблемы. Для этого можно использовать резиновый валик или мягкую неворсящую салфетку.

4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- 4.1. Браться руками или каким-либо инструментом за клеевой слой.
- 4.2. Переклеивать ранее приклеенные эмблемы.
- 4.3. Снимать несколько эмблем одновременно или оставлять эмблему неприклеенной более 5 минут.
- 4.4. Монтировать эмблемы на холодную поверхность или при температуре ниже +5°C.
- 4.5. Монтировать эмблемы на загрязненные поверхности.
- 4.6. Подрезать или каким-либо иным образом корректировать размер или форму эмблемы, вырезать в них отверстия и т.п.
- 4.7. Складывать листы с эмблемами друг на друга или хранить их в неоригинальной упаковке.